

<b>WLL</b>	Den maksimale arbejdsbelastning, som løfteudstyret eller løftekomponenten er designet til at løfte under normale forhold.
<b>SWL</b>	Tidligere en almindelig betegnelse, men er i dag blevet erstattet af WLL for alt løfteudstyr under krankrogen. Udtrykket bruges stadig i offshore/marine
<b>MBL</b>	Angiver den belastning eller kraft, der skal opnås, før løfteudstyret risikerer brud eller enhver forandring, der får lasten til at løsne sig.
<b>Nominel kapacitet</b>	Bruges ved kraner, taljer og spil til at angive, hvad de må løfte.
<b>Sikkerhedsfaktor</b>	Hvor meget stærkere udstyret er, sammenlignet med hvad det er beregnet til at løfte.
<b>Prøvebelastning</b>	Den last/byrde producenten har udsat produktet for ved test.